




Installationsanleitung


87659 + 87660

Ansichten

Vorder- und Rückansicht



Links und rechts




Oben und unten




Hutschienenmontage

Wandmontage (liegend)




A Schieben Sie die Halteklammern nach unten

B Montieren Sie den Switch auf der Hutschiene




C Schieben Sie die Halteklammern nach oben, um den Switch an der Hutschiene zu befestigen



1. Befestigen Sie zwei Schrauben an der Wand. Der Abstand sollte 5 cm bei vertikaler und 6 cm bei horizontaler Aufhängung betragen.
2. Hängen Sie den Switch an die Wand.

Wandmontage (stehend)

Anschluss



1. Befestigen Sie zwei Schrauben an der Wand. Der Abstand sollte 4 cm betragen.
2. Hängen Sie den Switch an die Wand.

