

	User manual		Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi		Manual del usuario
	Uživatelská příručka		Instrukcja obsługi
	Manuale utente		Bruksanvisning
	Manual de utilizare		Használati utasítás
	Korisnički priručnik		Εγχειρίδιο χρήστη

## 3.5" USB 5 Gbps Front Panel 2 x USB-A + 2 x HD-Audio



Product-No: 64150  
User manual no: 64150-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



English

---

## Description

This front panel by Delock can be installed into a free 3.5" bay of a computer. It has two USB 5 Gbps and two HD-Audio ports. The connecting cables will be connected internally to the motherboard.

## Specification

- Connectors:
  - external:
    - 2 x USB 5 Gbps Type-A female
    - 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female microphone (HD-Audio)
    - 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female headset (HD-Audio)
  - internal:
    - 1 x 19 pin USB 5 Gbps pin header female port on the cable
    - 1 x 9 pin HD-Audio pin header male
- Data transfer rate up to 5 Gbps
- Cable data:
  - 1 x 19 pin USB 5 Gbps pin header female cable ca. 60 cm (incl. connector)
  - 1 x 9 pin HD-Audio pin header female cable ca. 62 cm (incl. connector)
- 3.5" metal frame
- Colour: black
- Hot Swap, Plug & Play
- OS independent, no driver installation necessary

## System requirements

- PC with one free 3.5" bay
- Motherboard with a free 19 pin USB 5 Gbps pin header male
- Motherboard with a free 9 pin HD-Audio pin header male

## Package content

- 3.5" front panel
- HD-Audio pin header female cable
- Screws
- User manual



English

---

### **Safety instructions**

- Protect the product against moisture
- Avoid anti-static electricity when installing the product

### **Installation**

1. Turn off your PC and unplug the power cord.
2. Open the housing.
3. Connect the HD-Audio connection cable to the front panel.
4. Remove the panel from the available bay and insert the front panel into the bay and screw it to the housing.
5. Connect the USB 5 Gbps cable to a free 19 pin USB 5 Gbps pin header male.
6. Reattach the housing and connect the power cord to the AC adapter.
7. The front panel is now ready for use.

### **Support Delock**

If you have further questions, please contact our customer support  
[support@delock.de](mailto:support@delock.de)

You can find current product information on our homepage: [www.delock.com](http://www.delock.com)

### **Final clause**

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

### **Copyright**

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



## Kurzbeschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB 5 Gbps und zwei HD-Audio Ports. Die Anschlusskabel werden intern mit dem Mainboard verbunden.

## Spezifikation

### • Anschlüsse:

extern:

2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse

1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (HD-Audio)

1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer (HD-Audio)

intern:

1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse am Kabel

1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker

### • Datentransferrate bis zu 5 Gbps

### • Kabel Daten:

1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchsenkabel ca. 60 cm (inkl. Anschlüsse)

1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenbuchsenkabel ca. 62 cm (inkl. Anschlüsse)

### • 3.5" Metallrahmen

### • Farbe: schwarz

### • Hot Swap, Plug & Play

### • OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Systemvoraussetzungen

### • PC mit einem freien 3.5" Schacht

### • Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker

### • Mainboard mit einem freien 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker

## Packungsinhalt

### • 3.5" Front Panel

### • HD-Audio Pfostenbuchsenkabel

### • Schrauben

### • Bedienungsanleitung



### **Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes

### **Installation**

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Verbinden Sie das HD-Audio Anschlusskabel mit dem Front Panel.
4. Entfernen Sie nun die Blende vom gewünschten freien Schacht und stecken Sie das Front Panel hinein. Schrauben Sie diesen an den Seiten fest.
5. Verbinden Sie das USB 5 Gbps Kabel mit einem freien 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
7. Sie können nun das Front Panel verwenden.

### **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

### **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

### **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.



### **Configuration système requise**

- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 5 Gbps à 19 broches
- Carte mère avec une embase mâle HD-Audio à 9 broches libre

### **Contenu de l'emballage**

- Panneau frontal de 3.5"
- Câble avec embase femelle HD-Audio
- Vis
- Mode d'emploi

### **Instructions de sécurité**

- Protéger le produit contre l'humidité
- Evitez l'électricité électrostatique lorsque vous installez le produit

### **Installation**

1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Raccordez le câble de connexion HD-Audio au panneau avant.
4. Enlevez le cache de la baie disponible, insérez la face avant dans la baie, et vissez la au boîtier.
5. Branchez le câble USB 5 Gbps sur une embase USB 5 Gbps à 19 broches libre.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.
7. La Face avant est maintenant prête à l'emploi.



### **Requisitos del sistema**

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 5 Gbps de 19 pines disponible macho
- Placa base con una base de conexiones de Audio HD de 9 pines disponible macho

### **Contenido del paquete**

- Panel frontal de 3.5"
- Cable para base de conexiones de Audio HD hembra
- Tornillos
- Manual del usuario

### **Instrucciones de seguridad**

- Proteja el producto contra el polvo
- Evite la electricidad antiestática al instalar el producto

### **Instalación**

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Conecte el cable de conexión de Audio HD al panel frontal.
4. Quite el panel frontal de la bahía disponible, inserte el panel frontal en dicha bahía y atorníllelo a la carcasa.
5. Conecte el cable USB 5 Gbps a una base de conexiones USB 5 Gbps macho de 19 pines.
6. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.
7. El panel frontal estará listo para su uso.



### **Systémové požadavky**

- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 5 Gbps konektorem samec
- Základní deska s volným 9 pin HD-Audio konektorem samec

### **Obsah balení**

- 3.5" čelní panel
- HD-Audio pin header samice kabel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

### **Bezpečnostní pokyny**

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Při instalaci produktu se vyvarujte antistatické elektřině

### **Instalace**

1. Vypněte PC a odpojte přívodní šňůru napájení.
2. Otevřte kryt PC.
3. Připojte propojovací kabel HD-Audio na předním panelu.
4. Vyndejte záslepku z volné šachty a vložte přední panel do šachty a připevněte jej šroubky ke skříni.
5. Připojte USB 5 Gbps kabel k volnému pinovému konektoru 19 pin USB 5 Gbps samec.
6. Nasad'te zpět kryt a připojte napájecí šňůru.
7. Přední panel je připraven k použití.





### **Wymagania systemowe**

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 5 Gbps
- Płyta główna z wolną męską 9-pinową listwą HD-Audio

### **Zawartość opakowania**

- Panel przedni 3.5"
- Przewód z żeńską listwą pinową HD-Audio
- Śruby
- Instrukcja obsługi

### **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać elektryczności statycznej

### **Instalacja**

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania.
2. Otwórz obudowę.
3. Podłącz przewód połączeniowy HD-Audio do panelu przedniego.
4. Usuń panel z wolnej wnęki i włóż do wnęki panel przedni przykręcając go do obudowy.
5. Podłącz przewód USB 5 Gbps do wolnej męskiej 19-pinowej listwy USB 5 Gbps.
6. Zamknij z powrotem obudowę i podłącz kabel do zasilacza.
7. Panel przedni jest teraz gotowy do użycia.



### **Requisiti di sistema**

- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB 5 Gbps maschio a 19 pin disponibile
- Scheda madre con un connettore HD-Audio maschio a 9 pin disponibile

### **Contenuto della confezione**

- Pannello frontale 3.5"
- Pin header cavo femmina HD-Audio
- Viti
- Manuale utente

### **Istruzioni per la sicurezza**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare l'elettricità antistatica durante l'installazione del prodotto

### **Installazione**

1. Spegnerne il PC e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Aprire l'alloggiamento.
3. Collegare il cavo di collegamento HD-Audio al pannello frontale.
4. Rimuovere il pannello dal bay disponibile e inserire il pannello frontale nel bay, poi fissarlo all'alloggiamento.
5. Collegare il cavo USB 5 Gbps ad un connettore USB 5 Gbps maschio a 19 pin disponibile.
6. Reinserire l'alloggiamento e collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.
7. Ora il pannello frontale è pronto per l'uso.



### **Systemkrav**

- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hane)
- Moderkort med ett ledigt 9-stifts HD-Audio stifthuvud (hane)

### **Paketets innehåll**

- 3.5" frontpanel
- HD-Audio stifthuvud (hona) kabel
- Skruvar
- Bruksanvisning

### **Säkerhetsinstruktioner**

- Skydda produkten mot fukt
- Undvik antistatisk elektricitet när du installerar produkten

### **Installation**

1. Stäng av datorn och koppla ifrån strömsladden.
2. Öppna höljet.
3. Anslut HD-Audio-anslutningskabeln till frontpanelen.
4. Ta bort panelen från den tillgängliga öppningen och sätt in frontpanelen i öppningen och skruva fast den i höljet.
5. Anslut USB 5 Gbps-kabeln till ett ledigt 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hane).
6. Sätt tillbaka höljet och anslut strömsladden till eluttaget.
7. Frontpanelen är nu klart att använda.



### **Cerinte de sistem**

- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Placă de bază cu un conector USB 5 Gbps cu 19 pini tată
- Placă de bază cu un conector HD-Audio cu 9 pini tată

### **Pachetul contine**

- 3.5" panou frontal
- Cablu antet de pin HD-Audio mamă
- Șuruburi
- Manual de utilizare

### **Instrucțiuni de siguranță**

- Protejați produsul împotriva umidității
- Evitați electricitatea antistatică atunci când instalați produsului

### **Instalarea**

1. Închideți PC-ul și deconectați cablul de alimentare.
2. Deschideți carcasa.
3. Conectați cablul de conectare HD-Audio la panoul frontal.
4. Scoateți panoul din spațiul disponibil și introduceți panoul frontal în locaș și înșurubați-l spre carcasă.
5. Conectați cablul USB 5 Gbps la un conector USB 5 Gbps cu 19 pini tată.
6. Reatașați carcasa și conectați cablul de alimentare la adaptorul de c.a.
7. Panoul frontal este acum gata de utilizare.



### **Rendszerkövetelmények**

- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhellyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval
- Alaplap egy szabad, 9 tűs, HD-Audio csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval

### **A csomag tartalma**

- 3.5" előlő panel
- HD-Audio csatlakozósorral ellátott kábel
- Csavarok
- Használati utasítás

### **Biztonsági óvintézkedések**

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket a termék üzembe helyezése közben

### **Telepítése**

1. Kapcsolja ki a PC-t és húzza ki a hálózati tápkábelt.
2. Nyissa ki a számítógépházat.
3. Csatlakoztassa a HD-Audio csatlakozókábelt az előlő panelhez.
4. Távolítsa el az egyik szabad bővítőhely előlapját és illessze az előlapot a bővítőhelyre, majd csavarral rögzítse a házhoz.
5. Csatlakoztassa az USB 5 Gbps-s kábelt egy szabad, 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóhoz.
6. Szerelje vissza a ház fedelét és csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez.
7. Az előlap készen áll a használatra.



### **Preduvjeti sustava**

- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Matična ploča sa slobodnom 19-polnom USB 5 Gbps muškom priključnicom
- Matična ploča sa slobodnom 9-polnom HD-Audio muškom priključnicom

### **Sadržaj pakiranja**

- Prednja ploča od 3.5"
- HD-Audio ženska priključnica kabela
- Vijci
- Korisnički priručnik

### **Sigurnosne upute**

- Zaštitite proizvod od vlage
- Izbjegavajte statički elektricitet kod ugradnje proizvoda

### **Instalacija**

1. Isključite računalo i odvojite kabel za napajanje.
2. Otvorite kućište.
3. Priključite HD-Audio kabel za spajanje na prednju ploču.
4. Skinite ploču s dostupnog ležišta i stavite prednju ploču u ležište i pričvrstite je vijkom na kućište.
5. Priključite USB 5 Gbps kabel u slobodnu 19-polnu USB 5 Gbps mušku priključnicu.
6. Vratit kućište i ponovno priključite kabel za napajanje u AC adapter.
7. Prednja ploča će sada biti spremna za upotrebu.



---

### **Απαιτήσεις συστήματος**

- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 5 Gbps 19 ακίδων αρσενικό
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα ήχου HD 9 ακίδων αρσενικό

### **Περιεχόμενα συσκευασίας**

- μπροστινός πίνακας 3.5"
- Καλώδιο κεφαλίδας ακίδων ήχου HD θηλυκό
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

### **Οδηγίες ασφάλειας**

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Αποφύγετε αντιστατικό ηλεκτρισμό όταν εγκαθιστάτε το προϊόν

### **Εγκατάσταση**

1. Σβήστε τον Η/Υ σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το περίβλημα.
3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου HD στο μπροστινό πίνακα.
4. Βγάλτε τον πίνακα από τη διαθέσιμη bay και εισάγετε τον Μπροστινό Πίνακα στη bay και βιδώστε το στο περίβλημα.
5. Συνδέστε το καλώδιο USB 5 Gbps σε μια ελεύθερη κεφαλίδα 19 ακίδων USB 5 Gbps αρσενικό.
6. Συνδέστε ξανά το περίβλημα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
7. Ο Μπροστινός Πίνακας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

## Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:  
[https://www.delock.de/produkte/G\\_64150/merkmale.html](https://www.delock.de/produkte/G_64150/merkmale.html)

## WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH  
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany